

Manual de Instruções

Transmissor USB

FM-19



Obrigado por adquirir nosso produto!

Devido a constante evolução tecnológica, você poderá encontrar informações atualizadas em nosso site www.midtec.com.br como drivers, manuais, dúvidas, fotos, etc

1) Cuidados Básicos Necessários

- Leia esse manual antes de instalar ou operar esse aparelho.
- Use somente pano seco para limpeza do aparelho.
- Manuseio-o com cuidado, não deixe sofrer batidas e nem cair.
- Mantenha longe de poeira e sujeira.
- Verifique se está bem conectado para evitar problemas como centelhas, desgaste de conectores, etc.
- Qualquer reparo deverá ser feito por pessoas qualificadas autorizadas pela Midtec
- Dúvidas quanto ao manuseio, instalação ou segurança deverão ser consultadas a Midtec através do nosso site.

2) Características

- 206 canais (87,5 – 108MHz)
- Visor mostrando a frequência
- Suporta arquivos mp3
- Memoriza a última frequência sintonizada
- Memoriza a última música tocada
- Alimentação 12Volts
- Entrada para MP3 ou Pen Driver, até 1GB
- Entrada de áudio auxiliar em conector P2 (3.5mm)
- Fusível Interno de Proteção

3) Acessórios

- Cabo áudio P2
- Fusível sobressalente 0,5A
- Controle Remoto

4) Vista do Aparelho



5) Funções

- 1. Retrocede para próxima música ou diminui volume**
- 2. Toca ou pausa a música**
- 3. Avança para próxima música ou aumenta volume**
- 4. Define a frequência, clique (1) ou (3)**
- 5. Entrada de áudio auxiliar**
- 6. Conexão 12Volts**
- 7. Fusível interno 0,5A**
- 8. Entrada de Pen Driver ou MP3**

6) Instalação

1. Conecte o dispositivo USB (Pen Driver ou MP3) com as músicas
2. Conecte o Transmissor no isqueiro do carro
3. O Transmissor ligado mostrará a frequência de operação
4. Escolha uma frequência no seu rádio do carro que não exista em nenhuma estação de rádio na sua cidade
5. Sintonize o Transmissor na essa mesma frequência do rádio
6. Aumente o volume do rádio

7) Usando o Áudio Auxiliar

1. Considerando o Transmissor já instalado
2. Conecte o cabo auxiliar no Transmissor
3. Conecte a outra ponta do cabo de áudio auxiliar no seu CD ou DVD Player
4. Aumente o volume no CD ou DVD Player

8) Diagrama de Funcionamento



9) Controle Remoto

Controle Remoto Transmissor USB



CH- Retrocede a frequência

CH Define a frequência

CH+ Avança a frequência

⏮ Última música

⏭ Próxima música

⏸ Pausa / Toca

- Diminui volume

+ Aumenta volume

EQ Equalização

100+ Seleciona música de 100 à 199

Ex: Música 105: Teclé "100+", "0" e "5"

200+ Idem para músicas de 200 à 299

0-9 Músicas selecionadas

10) Alguns Problemas e Soluções

Problema	Causa	Solução
Visor não acende	Sem energia no Transmissor. - Não tem 12 Volts no isqueiro do carro - Não está bem encaixado - Fusível rompido	- Verifique os contatos e fiação da bateria no isqueiro do carro - Conecte-o de forma correta - Troque o fusível
Som com muito ruído	- Frequência do Transmissor diferente da frequência do rádio. - Existe alguma rádio na região operando na mesma frequência	- Sintonize a mesma frequência - Escolha outra frequência para o Transmissor e rádio que não exista na região

Sem som	<ul style="list-style-type: none"> - Volume muito baixo. - Formato de arquivo de áudio incompatível. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aumente o volume. - Utilize arquivos no formato mp3.
Sem som quando usa cartão ou Pen Driver	<ul style="list-style-type: none"> - Formato de arquivo de áudio incompatível. - Dispositivos de alta capacidade 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilize arquivos no formato mp3. - Utilize dispositivos até 1GB - Formate esses dispositivos antes de copiar os arquivos mp3